Fiche Tuto Remapping Palette
Kisto E-Sport Gaming

Si vous souhaitez changer l'attribution des touches palette, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Allumez votre manette (Câble ou Bluetooth).

2. Appuyez Simultanément (en même temps) sur les touches :
   Carré, croix et flèche directionnelle du bas jusqu'à que le bouton mute (1 Clignotement rouge bouton Mute) s'allume.

3. Appuyez sur une des deux palettes sans la relâcher.

4. Appuyez sur une de ces touches pour lui donner une attribution (Flèches directionnelles, Carré, Croix, Rond, Triangle, L3, R3, L2, R2).
   Puis arrêtez d'appuyer sur la touche palette.
   (Plusieurs clignotements rouge bouton mute)

5. Si vous souhaitez attribuer l'autre palette, répétez l'opération (3).

6. Pour valider et finaliser le Remapping,
   appuyez sur la flèche directionnelle du haut.
   (1 Clignotement rouge bouton Mute)